



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

CONTROL Wi-Fi AIRE ANWO

Manual de usuario

Modelo:
CRWF.S1



- Gracias por preferir nuestros productos.
- Para un funcionamiento adecuado, por favor lea detenidamente el manual y consérvelo en un lugar seguro.
- En caso de que extravíe el Manual del Propietario, por favor visite www.anwo.cl
- Anwo se reserva el derecho a interpretar este manual, el cual estará sujeto a cambios debido a mejoras del producto sin aviso previo.

CONTROL Wi Fi AIRE ANWO

Modelo: CRWF.S1

MANUAL DE USUARIO




Gracias por escoger nuestro producto.

El Control Wi-Fi ANWO es un dispositivo que permite adaptar tu equipo de aire acondicionado residencial o light comercial para control Wi-Fi mediante aplicación móvil ANWO home (disponibles para sistemas iOS y Android).

Por favor lea el manual de usuario antes de usar el dispositivo y guárdelo para futuras referencias.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



(Textos en foto: Vista frontal. Indicador LED. Conexión micro.
Vista trasera. Botón de encendido)

NOTA: Por favor utilice ubicado como indica la vista frontal

ESPECIFICACIONES

1. Alimentación: DC 5V/1^a
2. Frecuencia IR: 38KHz
3. Frecuencia WiFi: 2.4GHz
4. Rango infrarrojo: ≤8 metros
5. Temperatura de trabajo: 0-50°C
6. Humedad de trabajo: ≤85%HR
7. Tamaño: 50x50x19mm
8. Material: ABS
9. Peso: 28g
10. Indicador LED: Azul
11. Soporte: Android 4.4 o superior, iOS 8.0 o superior.

COMO INSTALAR


1. Con tu dispositivo móvil, escanea el código QR o busca la aplicación “ANWO Home” en APP Store o Google Play Store. Descarga e instala.




2. Crea una cuenta con tu número móvil y correo electrónico y se enviara un código de verificación.



3. Conecta tu dispositivo móvil al router Wi-Fi de tu hogar, selecciona “+” en la esquina superior derecha de la página principal y selecciona “Control ANWO Wi-Fi” desde “Otros”.



4. Enciende el Control ANWO Wi-Fi, mantén presionado el botón por 5 segundos hasta que el indicador LED azul parpadee rápidamente. Ingresas el password de la red Wi-Fi y selecciona “Aceptar” para conectar el control a la red Wi-Fi.



Una vez que la conexión esté completada, seleccionar “Finalizado”, entonces selecciona “Añadir mando a distancia” para agregar un equipo de Aire Acondicionado ANWO según la categoría de tu unidad. Después de añadido el equipo de Aire Acondicionado, usted puede seleccionar el ícono del lápiz para cambiar el nombre del equipo y poder identificarlo y diferenciarlo de otras unidades (por ejemplo, Equipo Dormitorio de Juan).

PRINCIPALES FUNCIONES


Personalizar escena

Crea escenas personalizadas para cada Aire Acondicionado Anwo, selecciona “Inteligencia”, selecciona el tipo y luego el símbolo “+” para agregar las condiciones y acciones.




Control remoto

Con la integración del todo-en-uno, tú puedes controlar varios equipos de Aire Acondicionado en forma remota donde quieras que estés y en cualquier momento a través de la aplicación y enviar el comando a cada equipo de Aire Acondicionado Anwo.




3. Establecer programación

Selecciona “Inteligencia”, luego el símbolo “+” y “Automatización”. Selecciona las condiciones de encendido y apagado deseadas para cada equipo de Aire Acondicionado Anwo.



4. Compartir dispositivo

Selecciona “Gestión del hogar” en la página de perfil (arriba a la izquierda) para compartir tus dispositivos conectados con otros miembros de la familia y amigos. Todos pueden controlar los mismos dispositivos en forma remota.



PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué dispositivos puedo controlar con el Control ANWO Wi-Fi?

Puedes controlar equipos de Aire Acondicionado marca ANWO de la línea Residencial y Light Commercial, es decir, equipos Portátiles, Minisplit de muro, Split tipo Cassete, piso Cielo y Ducto.

2. ¿Qué debería hacer si no puedo controlar los climatizadores con este control?

Primero, asegúrese que el dispositivo móvil y el control ANWO estén adyacentes y conectados a la misma red Wi-Fi. Asegúrese de que el control ANWO esté siempre encendido.

3. ¿Se puede controlar los equipos a través de la red 2G/3G/4G?

El control ANWO y el dispositivo móvil deben compartir la misma red Wi-Fi cuando se requiere añadir los dispositivos a la app la primera vez. Después que la configuración sea exitosa, puedes controlar los equipos a través de la red 2G/3G/4G. Actualmente no soporta red 5G.

4. ¿Qué debería hacer cuando el proceso de configuración de un nuevo dispositivo falla?

Usted puede:

- Revisar si el Control ANWO está encendido o no.
- Revisar si el dispositivo móvil está conectado a la red Wi-Fi 2,4GHz.
- Revisar la conectividad de la red, asegurarse de que el router está trabajando apropiadamente.
- Asegúrese que el password de la red Wi-Fi ingresado sea el correcto cuando configure el control ANWO.

5. ¿Usando el Control ANWO puedo atravesar paredes o en habitaciones de diferentes pisos?

La señal IR del Control ANWO no puede atravesar muros, por lo que debe asegurarse que no haya obstáculos entre el Control ANWO y el equipo de Aire Acondicionado.



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN